

01-040-7301-7302-7303-7304-7305-0



März 2008

Spoiler für TT-Handprotektoren GD

Lieferumfana:

1 x Satz Spoiler

4 x Schraube M5 x 14mm

4 x Mutter M5 selbstsichernd

4 x U-Scheibe für M5

March 2008

Installation Instruction: Spoiler TT hand guards GD

Contains:

1 x Spoiler (pair)

4 x Screw M5 x 14mm

4 x Self securing nylock nut M5

4 x Washer M5



Montage

Attention: important tips, explanations

Demontieren Sie die original Handprotektoren. (Bild 1)

Bohren Sie in die Handprotektoren eine Durchgansbohrung. $(\emptyset=5.3\text{mm})$

Benutzen Sie die entsprechenden Spoiler als Bohrschablone. Achten Sie hierbei auf den korrekten Sitz des Spoilers.

Montieren Sie nun die Soiler gem. Die Unterlegscheiben verwenden Sie bitte in der Innenseite des Spoilers.

Remove the original hand guards. Photo 1

Drill two holes for the spoiler attachment on the hand guards. $(\emptyset=5.3\text{mm})$

Make sure the spoiler is correctly positioned and use it as drill template.

Install the spoilers with supplied hardware using the washers on the inside of the spoilers.